

## Instruktion för att koppla slangar och kablar till en 6-sektions ventili

Tryck från pumpen: Port P

Tankanslutning: Port T

### SEKTION 1 SVÄNG

Sväng till vänster: Port A1 Elspole a1 Kontakt V4

Sväng till höger: Port B1 Elspole b1 Kontakt V3

### SEKTION 2 ROTATORN

Rotatorn motsols: Port A2 Elspole a2 Kontakt H3

Rotatorn medsols: Port B2 Elspole b2 Kontakt H4

### SEKTION 3 GRIPEN

Gripen stängs: Port A3 Elspole a3 Kontakt HC

Gripen öppnas: Port B3 Elspole b3 Kontakt HD

### SEKTION 4 BOMFÖRLÄNGNINGEN

Bomförlängningen in: Port A4 Elspole a4 Kontakt VC

Bomförlängningen ut: Port B4 Elspole b4 Kontakt VD

### SEKTION 5 HUVUDBOMMEN

Huvudbommen upp: Port A5 Elspole a5 Kontakt H2

Huvudbommen ner: Port B5 Elspole b5 Kontakt H1

### SEKTION 6 LILLBOMMEN

Lillbommen upp: Port A6 Elspole a6 Kontakt V2

Lillbommen ner: Port B6 Elspole b6 Kontakt V1

