


Osien sijainti ja nimitykset BC60/8 LS ohjausventtiilissä



- | | | | |
|---|-------------------------------------------------------|---|------------------------------|
| A | A-portti | I | Tankkipäätty |
| B | B-portti | J | Suojaventtiili |
| C | Paineiskuventtiili, C1-C7 (kutsutaan myös "shokiksi") | K | Propokela (K1-K16) |
| D | Tulppa paineiskuventtiilin tilalle | L | Karan liikkeen rajoitinruuvi |
| E | Propokelan liittintyyppi : Junion Power Timer | M | Lohko (kyseessä lohko nro 2) |
| F | LS letkun liitääntä | N | Servopaineen säätö |
| G | Servopatrkuuna | S | Jousipesä / lohkon nro |
| H | Servopäätty (kutsutaan myös pumppupäädiksi) | P | Paineen syöttö |
| | | T | Tankkiliitääntä |



ROTEC
engineering