


Delarnas lägen och benämningar i en BC60/8 styrventil



| | | | |
|---|--|---|---|
| A | A-port | K | Elspole (K1-K16) |
| B | B-port | L | Begränsningskruvar för spolrörelserna |
| C | Chockventil (C1-C7) | M | Sektion (i exemplet sektion nr 2) |
| D | Plug istället för chockventil | N | Justeringskruv för servotryck |
| E | Elspolens kontakttyp: Junion Power Timer | O | Huvudöverströmningsventil / skruv för att justera huvudöverströmningsventilen |
| F | Plug till servospolen | S | Fjäderhus / nummer på sektionen |
| G | Servopatron | P | Inmatning av tryck |
| H | Pumpgavel | T | Tankanslutning |
| I | Tankgavel | | |
| J | Skyddsventil | | |



ROTEC
engineering