


BC 60 styrventil—delarnas läge och benämningar



- | | | |
|---|--|---|
| 1. Cylinderport B | 6. Justering av servotryck | 11. Elspole |
| 2. Cylinderport A | 7. Huvudöverströmningsventil | 12. Junior Power Time kontakt (Tyco 282189-1) |
| 3. Chockventiler | 8. Tryckjustering av huvudöverströmningsventil | 13. Spolrörelsens begränsningsskruv |
| 4. Justeringsskruv för chockventilens öppningstryck | 9. Fästskruv till elspole | 14. Fjäderhus |
| 5. Reduceringsventil till servotrycket | 10. Mäthål för servotrycket (i en LS-modell: anslutning till LS linje) | 15. Alternativa pumpanslutningar |